

# **GENESYS**

This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

# Composer Help

Débogage des Applications vocales

# Débogage des Applications vocales

#### Contents

- 1 Débogage des Applications vocales
  - 1.1 Vidéo
  - 1.2 GVP débogueur
  - 1.3 Exécuter au regard de débogage
  - 1.4 Démarrage d'une Session de débogage
  - 1.5 Débogage lors de l'utilisation des Services contextuels
  - 1.6 Point de vue débogage GVP
  - 1.7 Outils de débogage
  - 1.8 Débogage vues
  - 1.9 Débogage un Callflow
  - 1.10 Création d'une Configuration de lancement de débogage
  - 1.11 Dossier résultats de débogage
  - 1.12 Génération du code de plusieurs Callflows
  - 1.13 Débogage de fichiers VoiceXML
  - 1.14 Création d'une Configuration de lancement exécuté
  - 1.15 Ajout de points d'arrêt
  - 1.16 Débogage des Pages du côté serveur
  - 1.17 Débogage prise en charge TLS
  - 1.18 Limitations

### Vidéo

Voici un didacticiel vidéo dans le cadre du débogage d'applications VoiceXML.

#### Important

Pendant que l'interface de Composer dans cette vidéo est à partir de la version 8.0.1, les étapes sont les essentiellement les mêmes pour les versions ultérieures.

#### ' image'Video\_mockup.png

#### GVP débogueur

GVP débogueur de composer fournit des fonctions de débogage en temps réel pour les applications de voix portail vocal de Genesys. Le débogueur est intégré à GVP pour faire des appels de test, affichage trace de l'appel et débogage d'applications. Elle prend en charge l'accès à SOAP et reste basé Web Services. Accès à la base de données est introduite à l'aide de la logique côté serveur et un Web services interface. Avant de débogage, définissez Préférences pour le débogueur GVP, qui prend en charge exécution et débogage modes.

#### Exécuter au regard de débogage

- Dans le mode d'exécution à l'aide de exécuter > exécuter Configuration, trace de l'appel sont fournis et l'application continue sans des points d'arrêt.
- Dans le mode débogage, par débogage comme > Configuration débogage, vous pouvez points d'arrêt, un seul intervalle par le biais du code d'entrée, vérifier les valeurs variable et propriété et exécuter n'importe quel ECMAScript à partir de la console de la requête.

Intégration avec un téléphone SIP est fourni avec une fonctionnalité de numérotation cliquez sur ce bouton pour, pour les appels de test. Vous pouvez débogage :

- Un callflow élaboré avec Composer, ou
- Toute application VoiceXML ou un ensemble de pages VoiceXML ou non, ils ont été créés avec Composer.

#### **Remarques :**

- Précédent ou de GVP 8.1.4, une instance de GVP Media Control Platform (MCP) pris en charge à Composer qu'une session de débogage. Cette limitation n'est plus existe dans GVP 8.1.4.
- Débogage est pris en charge uniquement sur Tomcat. VXML débogage, c'est la même sur n'importe

quel serveur d'applications pour débogage à l'aide de Tomcat est suffisant.

- Composer 8.1 utilise TCP pour envoyer les messages SIP entrants (les versions antérieures utilisé UDP). Ce n'est pas une option configurable.
- Pour plus d'informations sur le mode de génération de Code de débogage, voir la figure dans la rubrique boîte de dialogue Propriétés de projet.

#### Démarrage d'une Session de débogage

Si vous utilisez Services contextuels:

 Définir les paramètres de Services contextuels : Fenêtre > préférences > Composer > Services contextuels. Dans contexte Services préférences, spécifiez le serveur UCS hôte et le port.

Vous pouvez démarrer une session de débogage dans l'une des manières suivantes :

- Faites un clic droit sur le fichier diagramme/VXML. Sélectionnez exécuter en > exécuter Califlow ou débogage comme > débogage Califlow.
- Dans la barre d'outils principale, il y a un débogage bouton et un exécuter bouton. En cliquant sur relaunches la configuration plus récemment utilisée. Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier Ctrl + F11 (pour exécution) et F11 (pour débogage).
- Si vous cliquez sur la flèche vers le bas sur ces boutons pour un menu déroulant, l'historique de ces dernières lance s'affiche.

Tous les ci-dessus est également disponibles dans le menu de niveau supérieur exécuter.

#### Débogage lors de l'utilisation des Services contextuels

Si vous utilisez Services contextuels, vous devez réaliser les opérations suivantes avant le cadre du débogage d'une callflow ou une application VXML :

- 1. Vérifiez le **se connecter au serveur UCS lors de la conception schémas** option de préférence dans le préférence Services contextuels page.
- 2. Définissez les paramètres de UCS préférence Services contextuels page.

Composer puis ajoute automatiquement une supplémentaire context\_services\_url paramètre à l'URI SIP. Ce paramètre est ensuite lues par l'application GVP pendant l'exécution, ce qui permet de l'application GVP établir une connexion avec le serveur UCS.

#### Point de vue débogage GVP

La figure ci-dessous montre les éléments de Composer pour le cadre du débogage de GVP perspective (callflow débogage) :

CVD Debugging - Buglogic 1as	vaComposerProject/	Callflowr /Main callflow - Composer		
Ele Edit Diagram Navigate Se	watcomposer roject	antiquestion Server Window Help		
Les cur plagram mavigate se	A LA LA			A
] 🖸 • 🗟 📟 ] 🕸 • 🕖 •	<u></u>	5 85 A B L L X X V .	•• ∰•   4⁄2 ⊌¥• ] 21 + 21 + 5	
Tahoma	▼9 <b>▼</b> B I	A • Ø • J • → •   55   ģ	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	▼ 100% ▼
📑 📽 Composer 🛛 💰 GVP Debug	ging			
Debug 🛛 📚 Navigator	🖄 🕪 🗉 🔳	8   D. 👁 .c. 🔜 😿 🎽 🗖	😡 Variables 🕱 💊 Breakpoints	💱 Expressions 🔏 VXML Propert 🚳 Configuration 🗮 🗖
🖻 💰 Main.califlow (BusLogicJava	ComposerProject) [Com	poser - GVP Debugger]		- eti 🗖 🗸
🖻 🔐 RTD			Name	Value
🗄 🔐 VXMLI Thread (Paus	sed)		T AnnState	Application State Variables
Callflow Executi	ion [Callflow: Main.callflo	w, block: EntryBlock]	session.connection	Session Object
1				The second se
1				
				V
			<u> </u>	Þ
Main.califlow 🛛				- D)
				A Palette
Application that invoke	c coruar	👝 Entry		
side logic blocks	S SELVEL	EntryBlock		Output Link
				Con Dente Divelant and
Note: The external web service of the service of th	vice being			Basic blocks 🗠
service block may not be fur	nctional at	Promot		Entry
the time you run run this ap	oplication.	Prompe		End Excite
		WelcomePrompt		Server Side Blo
				🕑 🕞 Genesys CTI Bl 💌
💰 Call Trace 🔀 📮 Console				🧐 - 📕   🐺 🗖 🗋
Call Trace <terminated></terminated>				
Cate	egory Text			
2009-06-27 15:49:24	platform eval_scr	ipt external:/Resources/Prompts/en-US/P	layBuiltinType.js done	
2009-06-27 15:49:24	platform eval_scr	ipt inline:21 done		
2009-05-27 15:49:24	doc nowSe	RECT:FORMITEM_NAME_\$52\$_:BLOCK		
2009-06-27 15:49:24	doc flow form or	ann youda Aer (EntruBlack		
2009-06-27 15:49:24	dac flaw form se	lect :Entry:BLOCK		
2007 00 ET 101171ET 3(3) 0	are non i oningoo	and an experiment of the second		•
			51M of	80M 🛅 /
1.			1 01110	
i Connected to Configuration Se	erver (10.10.102.151:20	20)		

- Le **débogage** vue affiche le nom du diagramme callflow en cours de débogage, ainsi que l'état de la progression de débogage ou le résultat.
- La vue Navigator affiche la structure des dossiers projet même affichée dans la fenêtre de l'Explorateur de projet de vue Composer.
- Le diagramme callflow s'affiche sous si vous êtes cadre du débogage d'une callflow. Au début de la session de débogage, une zone rouge entourant le bloc de point de départ de la callflow pour indiquer le point de départ. Les modifications en évidence comme la progression de la session et une zone rouge affiche quel que soit l'exécution de l'appel suspend, indépendamment du si ou non d'un point d'arrêt.
- Le **d'appel de suivi** vue affiche les métriques qui décrivent les événements survenant dans les résultats de l'application, telles que les événements de reconnaissance, lecture audio, l'entrée d'utilisateur, erreurs et avertissements et de l'application. La fonctionnalité de l'historique de la vue de suivi d'appel affiche la trace de l'appel de dernières appels.
- Le **Console** concerne l'exécution des commandes de ECMAScript sur l'interprète.

#### Outils de débogage

Voir la barres d'outils de débogage rubrique.

### Débogage vues

Le coin supérieur droit de GVP débogage Perspective contient les vues suivantes :

- Variables vous permet de contrôler l'État et la valeur de toute variable utilisé dans l'application, afin de voir comment les changements de la variable pendant l'exécution. Affiche toutes les variables globales de l'application et des résultats de la reconnaissance de la reconnaissance précédente, le cas échéant.
- **Points d'arrêt** permet de sélectionner un poste dans l'application VoiceXML pour suspendre l'exécution plutôt que de faire par le biais de la commande d'une application à la fois.
- **Expressions** indique les expressions montre vous pouvez ajouter et de contrôler pendant l'exécution. Vous pouvez modifier la valeur de ces expressions pour voir comment leur impact sur l'application.

**Remarque :** Les propriétés de VXML et les vues de Configuration sont pour plus d'informations ; ils n'effectuent pas toutes les tâches.

- VXML propriétés sont les propriétés définies dans l'application VXML en <propriété> balises. Cela comprend les propriétés spécifiques de l'application (définies dans le bloc entrée) ainsi que les propriétés de la valeur par défaut définies par la plate-forme.
- **Paramètres de configuration** sont des éléments de configuration de la VXMLI. Il est essentiellement ce que vous voyez dans la section vxmli des paramètres des MCP MF.

## Débogage un Callflow

Le débogueur GVP permet de débogage un callflow par un seul parcourir les blocs. Avant de débogage, vous devez avoir validé la callflow, généré le code, et déployé le projet supplémentaire pour tester. En outre, si vous n'avez pas déjà fait, définissez les préférences de débogueur GVP. Sélectionnez fenêtre > Préférences > Composer > débogage > GVP débogueur et configurez le GVP débogueur.

#### Création d'une Configuration de lancement de débogage

Pour tester votre callflow par parcourir il, utilisez les Configurations débogage d'abord créer une configuration de lancement : Pour exécuter votre callflow pour une utilisation débogage Configurations débogage :

- 1. Dans l'Explorateur de projet, développez le projet Composer et son sous-dossier callflows.
- 2. Faites un clic droit sur le nom de fichier callflow de l'Explorateur de projet et sélectionnez **débogage comme > Configurations débogage**.

- 3. Développer Composer GVP débogueur.
- 4. Sélectionnez **Nouvelle Configuration**. La boîte de dialogue de débogage Configurations s'ouvre. Un exemple est présenté ci-dessous.

Create, manage, and run configurations (2) [SIP Phone Settings]: Please enter the SIP address of your local softphone.	
Car Phone Seconds J. Prease encer the SP address of your local solutione.	
Image: State State       Image: State         Image: State       Image: State	e project name and location fi
Remote Java Application	Apply Reyert

- 5. Nom de la configuration.
- Cliquez sur le créer automatiquement bouton pour créer un nouveau projet pour enregistrer les métriques trace VXML pages comme les appels sont en cours d'exécution. Ce dossier s'affiche dans le champ emplacement, comme illustré ci-dessus.
- 7. Cliquez sur le **paramètres du téléphone SIP** onglet et fournir vos informations de téléphone SIP si n'est pas déjà là de préférences de débogueur GVP. Un exemple est présenté ci-dessous :

🍰 Debug Configurations		X
Create, manage, and run config	jurations	-
(Application Settings]: Please enter the set of the	e SIP address of the voice platform.	
Image: Second	Name:       New_configuration         Workspace Storage Location       SIP Phone Settings       Application Settings         When starting a debugging session, the debugger will establish a call between you and the voice application.       Please specify the hostname or IP address and port where your SIP phone is listening. By default this will be your desktop. The username is the name specified in your SIP phone configuration.         Username:       bonniem         Hostname/IP:       172.21.82.39         Port:       5060         SIP URI       This is the SIP URI to the SIP phone that the debugger will call.         sip:bonniem@172.21.82.39:5060	bur local
Filter matched 13 of 13 items	Apply	Regert
?	Debug	Close

8. Cliquez sur le **paramètres de l'Application** onglet et sélectionnez **Callflow diagramme**. Un exemple est présenté ci-dessous :

🔮 Debug Configurations	
Create, manage, and run config	urations 🔅
Apache Tomcat Apache Tomcat Composer - GVP Debugger Composer - ORS Debugger New_configuration Eclipse Application Eclipse Application Generic Server Generic Server(External Launc Java Applet Java Application JU Junit JUnit OSGI Framework Remote Java Application	Name:       New_configuration         Workspace Storage Location       SIP Phone Settings         When starting a debugging session, the debugger will establish a call between you and the voice application.         Please select the application that you would like to debug. The application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform.         Callflow Diagram       [JawaComposerProject/Callflows]Main.call       Browse         Hostname/IP:       10.10.30.115       Browse         SIP URI       This is the SIP URI t
Fiter matched 13 of 13 items	Apply_ Reyert
?	Debug Close

- 9. Vous pouvez passer variables CTI entrée d'un appel de débogueur. Variables d'entrée dans un diagramme callflow peuvent être initialisées dans un appel de débogueur à l'aide du paramètres supplémentaires champ l'exécution / débogage Configurations > paramètres de l'Application onglet. Les noms de paramètre doivent correspondre à la "entrée" variable définie dans le entrée bloc du diagramme Callflow.
- 10. Cliquez sur **appliquer**.
- 11. Cliquez sur débogage. Ceci composera automatiquement sur votre téléphone SIP.
- 12. Accepter l'appel et vous serez connecté à l'application sur GVP. Composer fait passer la perspective GVP débogage.

Une fois l'appel est lancée, vous verrez une boîte rouge autour du premier bloc de l'application. Cela signifie que l'emplacement actuel, où l'appel est mis en pause. Remarque : Le débogueur GVP silencieusement sur désactivés blocs.

13. Cliquez sur le **étape sur** bouton pour une seule opération via les blocs de. **Remarque :** Point de départ sur la cadre du débogage d'une barre d'outils est la seule manière de l'étape pour les applications de routage et la voix. Blocs diagramme correspondent aux <formulaire> éléments dans le VXML généré. Lors de la progression par le biais d'un diagramme callflow, le débogueur est parcourir

<formulaire> éléments dans le VXML sous-jacent. Trace de l'appel devient visible dans la vue de l'appel de suivi en bas. Un exemple est présenté ci-dessous.

Call Trace <terminated></terminated>			
Timestamp	Category	Line #	Text
2011-03-22 16:39:32	📝 platform	137	fetch_start script:http://138.120.72.35:8080/debug
2011-03-22 16:39:32	📝 platform	137	fetch_end Done (proxy-hit):http://138.120.72.35:80
2011-03-22 16:39:32	📝 platform	137	eval_script external:/Resources/Prompts/en-US/en
2011-03-22 16:39:32	📝 platform	137	eval_script inline:21 done
2011-03-22 16:39:32	📝 platform	137	compile_done :http://138.120.72.35:8080/debugsed
2011-03-22 16:39:32	💮 doc flow	137	form_select :FORMITEM_NAME_\$0\$_:BLOCK
2011-03-22 16:39:33	💮 doc flow	146	goto :#Entry1
2011-03-22 16:39:33	💮 doc flow	146	form_enter :Entry1
2011-03-22 16:39:33	doc flow	146	form_select :Entry:BLOCK

État de l'application et les dernières valeurs d'entrée de l'utilisateur peuvent être vu dans le onglet Variables.

- 14. Vous pouvez entrer des points d'arrêt dans le menu contextuel dans un bloc, puis sélectionnez **point** d'arrêt . Lors de la définition des points d'arrêt, vous pouvez appuyer sur F5 pour reprendre l'appel pour le point d'arrêt suivant, au lieu de seul bloc par bloc progression.
- 15. Vous pouvez modifier les valeurs des variables au milieu de la callflow. Cela peut permet de modifier rapidement le chemin d'exécution, comme la progression de l'appel. Faites un clic droit dans l'onglet d'Expressions et sélectionnez **Ajouter montre Expression**. Dans la fenêtre Ajouter une Expression montre, ajoutez une nouvelle expression pour lire au cours du débogage. Par exemple, accorder le nom que AppState.
- 16. Pour modifier la valeur, développez la variable, faites un clic droit sur l'élément enfant et sélectionnez Modifier valeur. Une fenêtre contextuelle, comme illustré ci-dessus s'ouvre et vous pouvez spécifier la nouvelle valeur. Cliquez sur OK. Maintenir débogage de l'application et voir la valeur modifiée. La valeur de l'expression montre peut être actualisée à tout moment en cliquant sur celle-ci et en sélectionnant réévaluer montre Expression.

#### Dossier résultats de débogage

Le débogueur GVP crée un résultats de débogage dossier de l'Explorateur de projet. Il n'existe aucune nettoyage automatique pour le nombre de fichiers peut devenir grand. Nettoyer les résultats de débogage en supprimant le gvp débogage.<horodatage> dossiers à partir de l'Explorateur de projet. Chaque gvp débogage.<horodatage> dossier correspond à un appel de débogage seul a été formulée à l'heure spécifiée par l'horodatage. Elle contient des fichiers téléchargés par le débogueur. Le fichier de metrics.log contient l'appel de suivi de l'appel.

#### Génération du code de plusieurs Callflows

Lorsque vous utilisez le Califlow exécuter ou Califlow débogage fonctions, Composer génère

automatiquement les fichiers VXML dans le fichier de diagramme à exécuter. Dans le cas projet de Composer Java comprenant plusieurs callflows, Composer tente de générer le VXML pour tous les callflows avant d'exécuter (parce que l'application peut se déplacer entre plusieurs callflows pour subdialogs). Toutefois, si, parmi les callflows a une erreur, Composer fournit l'option pour continuer l'exécution de l'application tout de même, car le callflow erronée peut être un callflow qui n'est pas utilisé par l'un en cours d'exécution (s'il y a deux ou plusieurs callflows principales, par exemple). Ce cas, les fichiers VXML sont essentiellement désynchronisés avec les fichiers diagramme et peut affecter l'exécution. Genesys recommande que vous corriger toutes les erreurs avant d'exécuter l'application.

### Débogage de fichiers VoiceXML

- VXML débogage ne fonctionne pas sur les systèmes d'exploitation 64 bits lorsque Transport Layer Security si TLS est activée dans contexte Services préférences. Si TLS n'est pas activée, débogage dérivés comme prévu.
- Débogage est pris en charge uniquement sur Tomcat. VXML débogage, c'est la même sur n'importe quel serveur d'applications pour débogage à l'aide de Tomcat est suffisant.
- Lorsque subdialog appelle page externe de VXML en mode de débogage, Composer lance le message d'erreur suivant : Une erreur interne s'est produite lors de la : Débogage recherche Source. Il s'agit d'une limite connue. Le problème se produit lors de la progression par le biais d'un callflow avec un bloc subdialog que les liens vers une page VXML. A "commutateur de mode" entre le cadre du débogage d'un diagramme callflow et débogage un VXML page n'est pas pris en charge. Consiste à commencer débogage le code généré au lieu de cela comme une page VXML, qui seront étape dans la main écrite page VXML lorsqu'elle est appelée.
- Applications VoiceXML ne peuvent être testées à l'aide du débogueur GVP en temps réel. Prise en charge pour le mode d'exécution et de débogage est fourni.
- Dans le mode d'exécution, trace de l'appel est fournis et l'application continue sans des points d'arrêt.
- En mode de débogage, vous pouvez d'entrée de points d'arrêt, un seul intervalle par le biais du code VoiceXML, vérifier les valeurs variable et propriété et exécuter n'importe quel ECMAScript à partir de la console de la requête. Intégration avec un téléphone SIP est disponible et cliquez sur ce bouton doivent être composés de la fonction est fourni pour les appels de test.
- Moteur de Tomcat est inclus dans le cadre de Composer et l'application est automatiquement déployés et configurés automatiquement pour test. Programmeurs peuvent tester en spécifiant le DNIS de l'application déjà alloué à MF ou fournir l'URL de l'application ou vous permettre de Composer configurer automatiquement l'application pour le test.

Il existe différentes façons pour démarrer une session de débogage. La section suivante décrit le mode de fonctionnement normal et d'exécuter des Configurations de lancement.

### Création d'une Configuration de lancement exécuté

Afin de tester et débogage applications configurées dans la Console de Genesys Administrator comme un profil SVI, vous devrez créer une configuration de lancement pour effectuer des appels de test.

1. Dans le exécuter menu Sélectionnez Configurations exécuter.

- 2. Dans la boîte de dialogue sélection de droite **NGI en temps réel débogueur** puis **nouveau** dans le menu.
- 3. Définissez la configuration de lancement. La figure ci-dessous montre un exemple terminée de l'onglet Configuration de stockage de Workspace.

sections Run Configurations	X
Create, manage, and run configura	itions
(2) [Application Settings]: Please enter the SI	P address of the voice platform.
Image: Second	Name:       New_configuration         Workspace Storage Location       SIP Phone Settings       Application Settings         Workspace location       The debugger will save a local copy of all the VoiceXML pages executed by GVP. Please specify the project name and location for saving these Location         Iccation       /rxmi-debug-project.200906181345.05//fetchresults         Browse       Create Automatically
Filter matched 14 of 14 items	
0	Bun Close

- Cliquez sur le créer automatiquement bouton pour créer un nouveau projet pour enregistrer les métriques trace VXML pages comme les appels sont en cours d'exécution. Ce dossier s'affiche dans le champ emplacement, comme illustré ci-dessus.
- 5. Cliquez sur le **paramètres du téléphone SIP** onglet et fournir des informations de votre téléphone SIP si pas déjà là. Un exemple est présenté ci-dessous :

🏭 Run Configurations	Comparison (1997) 1997 (1 1997 (1997) 199 (1997) 1997 (1997) 19	(
Create, manage, and run configura	tions	
(2) [Application Settings]: Please enter the SI	address of the voice platform.	
Image: Server Server         Generic Server (External Launch)         Image: Server Server Server Server (External Launch)         Image: Server	Neme:       New_configuration         Workspace Storage Location       SIP Phone Settings       Application Settings         When starting a debugging session, the debugger will establish a call between you and the voice application.       Please specify the hostname or IP address and port where your SIP phone is listening. By default this will be your local desktop. The username is the name specified in your SIP phone configuration.         Username:       bonniem         Hostname/IP:       172.21.26.61         Port:       5060         SIP URI       This is the SIP phone that the debugger will call.         sip:bonniem@172.21.26.61:5060       sip:bonniem@172.21.26.61:5060	
Filter matched 14 of 14 items	ApplyReyert	
0	Run Close	

 Cliquez sur le paramètres de l'Application onglet et sélectionnez le DNIS option. Spécifier le DNIS de votre application et l'adresse IP de votre GVP (MCP / RM), ainsi que de port. Un exemple est présenté cidessous :

🏭 Run Configurations	X
Create, manage, and run configura	tions
Image: Server	Name:       New_configuration         Workspace Storage Location       SIP Phone Settings         When starting a debugging session, the debugger will establish a call between you and the voice application.         Please select the application that you would like to debug. The application may be addressed by using a provisioned DNIS on the server, by using an application URL, or by specifying the application start page in your workspace. The application will be executed on the voice platform specified by the hostname or IP address and port below.         Select application by:       © Application URL       © Workspace Location         © DNIS       © Application URL       © Workspace Location         © Calfilow Diagram       6261119890         DNIS:       6261119890         Extra parameters:       517 URI         This is the SIP URI to the voice platform that the debugger will call. sp:6261119890@10.10.102.151:5070
Filter matched 14 of 14 items	ApplyRevert
Ô	<u>R</u> un Close

- Le **URL de l'Application** option est pour une application n'est pas configurée, mais est hébergée à une URL HTTP.
- Le emplacement de l'espace de travail et Callflow diagramme options ne sont pas généralement utilisées pour créer des configurations de lancement. Ces lancement configurations sont automatiquement créées à l'aide de exécuter en tant que Callflow ou fichier exécuter en tant que VXML.
- Vous pouvez passer variables CTI entrée d'un appel de débogueur. Variables d'entrée dans un diagramme callflow peuvent être initialisées dans un appel de débogueur à l'aide du paramètres supplémentaires champ l'exécution / débogage Configurations > paramètres de l'Application onglet. Les noms de paramètre doivent correspondre à la "entrée" variable définie dans le entrée bloc du diagramme Callflow.
- 7. Cliquez sur le **appliquer** bouton, puis cliquez sur **exécuter**.
- 8. Votre téléphone SIP doit obtenir composé. Accepter l'appel dans votre téléphone SIP et puis débogueur sera composer un numéro pour GVP et connecter l'appel.
- 9. Vous pouvez alors voir trace d'appel dans la vue de l'appel de suivi.

## Ajout de points d'arrêt

Pour activer ou désactiver des points d'arrêt, double-cliquez sur la zone partie de la fenêtre de l'éditeur tels qu'indiqués dans la figure ci-dessous :



#### Débogage des Pages du côté serveur

Cette section traite débogage côté serveur avec le moniteur TCP/IP. Composer comprend un moniteur TCP/IP qui permet de débogage code côté serveur comme côté serveur blocs et base de données blocs. Pour contrôler le trafic TCP sur le port Tomcat ou IIS, procédez comme suit :

- 1. Vérifiez la page sur les préférences de Composer pour déterminer le port sur lequel s'exécute les votre groupé Tomcat. Si vous utilisez IIS, voir le port IIS configuré pour Composer dans les préférences.
- Activer le contrôleur de TCP/IP dans les préférences (fenêtre > Préférences, développez exécution/ débogage et sélectionnez TCP/IP moniteur. Sélectionnez le afficher la vue contrôle TCP/IP lors de l'activité case à cocher.
- 3. Ajouter une nouvelle entrée de contrôle dans les préférences de contrôle TCP/IP. La section contrôle fait référence à la cible en cas de contrôle. Utilisez le port configuré à l'étape précédente en tant que le port à contrôler. Par exemple, utilisez 8080 et lancer le contrôleur de.

e Preferences						_0×
type filter text	TCP/IP Mo	onitor				= • ⇒ • <b>•</b>
<ul> <li>eneral</li> <li>ent</li> <li>ent<td>Configure TCP/</td><td>IP monitors on local ar CP/IP Monitor view wh s:</td><td>nd remote po nen there is a</td><td>rts. ctivity</td><td></td><td></td></li></ul>	Configure TCP/	IP monitors on local ar CP/IP Monitor view wh s:	nd remote po nen there is a	rts. ctivity		
🕀 - Java	Status	Host name	Туре	Local Port	Auto-start	Add
⊕- JavaScript ⊕- Model Validation	Stopped	localhost:8080	TCP/IP	9001	No	<u>E</u> dit
openArchitectureWare Run/Debug	👬 Edit	Monitor			×	Remove
Console External Tools	Local m	onitoring port: 3001				Start
Launching     Perspectives     String Substitution     TCP/IP Monitor	Host r Port:	name:	ocalhost 3080			Stop
	<u>Iype</u> : Timeo	: but (in milliseconds):	CP/IP		<u>▼</u>	-
Team     Validation		Г	Start monit	or automatica	lly	
- Web Services  - Voorlet						-
E-XML			Ok		ancel	-
	1					
0					ОК	Cancel

- 4. Mettre à jour votre port Tomcat / IIS port vers le Port de contrôle Local.
- 5. Démarrer le débogage de votre application et mis des points d'arrêt en blocs appropriés. Le point de vue de débogage démarre affichant la vue contrôle TCP/IP. Si la vue n'est pas visible, accéder à partir **fenêtre > afficher la vue**. L'illustration ci-dessous montre l'Application de bourse Database groupés en cours de débogage. La vue contrôle TCP/IP affiche l'erreur renvoyé par pages côté serveur qui gèrent ces interactions de la base de données.

DeDataGetCompagies		
<u></u>	noinput	DBInputGetCompany
penesyslab.composer.dbconnection	enor C SorryDidNotUnderstand O	error.com.genesyslab.composer.dberor
Response: locahost:8080 Sze: 350 (350) bytes 0 Header: HTTP/1.1 200 OK A HTTP/1.1 200 OK Server: Apache-Coyot. Set-Cookie: 35ES3100 Content-Type: applic. Content-Length: 85 Date: Mon, 19 Jan 200 Connection: keep-aligneep- aligneep-ali	e/1.1 ID=279D92OCCEOOC13DDBA7FE2 ation/jsonjcharset=UTF-8 09 21:47:32 GHT ve	D4E918E71; Path=/jvpTemplate_Database_
	Response: locahost:8080     Sze: 350 (350) bytes     Header: HTTP/1.1 200 OK     Server: Apache-Coyot     Set-Cookie: JSESSION     Content-Type: applic     Content-Ty	Response: localhost:8080     Sex: 550 (350) bytes     Header: HTTP/1.1 200 OK     Server: Apache-Coyote/1.1     Set-Cookie: JSESSIONID=279D920CCE00C13DDBA7FE2     Content-Length: 65     Date: Mon, 19 Jan 2009 21:47:32 GHT     Connection: keep-alive     ("errorNsg":"Unknown error occurred: Query Me

Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes dans l'éclipse *Guide d'utilisateur établi* aide disponibles à partir de Composer (**aide > matières**) :

- Vue contrôle TCP/IP
- Définition des préférences TCP/IP moniteur
- À l'aide du contrôleur de TCP/IP pour tester web services

### Débogage prise en charge TLS

Les instructions ci-dessous décrivent comment (éventuellement) :

- Configurer une connexion sécurisée (utiliser une connexion sécurisée) à GVP Media Control Platform (MCP) au cours de débogage lorsque des applications de voix en utilisant SIPS.
- Utiliser une connexion Transport Layer Security (TLS) pour le canal de contrôle de débogueur.

Pour plus d'informations, voir le *Genesys 8.1 Security Deployment Guide*. Remarque : MCP version 8.1.401.07 ou ultérieure à utiliser la fonction TLS pour le débogage.

1. Importer le certificat de MCP comme suit :

- a. Dans la configuration de la MCP, dans la section vxmli, il n'y a un debug.server.tlscert paramètre. (Par défaut, il s'agit \$InstallationRoot\$/config/x509\_certificate.pem.) Copier ce fichier à partir de l'installation de MCP à un emplacement de la machine locale de Composer.
- b. Dans Composer, accédez à fenêtre > Préférences. Sélectionnez Composer > sécurité dans l'arborescence. Cliquez sur certificat d'importation et accédez au fichier x509\_certificate.pem.
- c. Redémarrage à Composer.

- 2. Activer le débogage à partir de la configuration des MCP comme suit :
- a. Ensemble [vxmli]:debug.enabled à **vrai**.
- b. Assurez-vous que [vxmli]:debug.server.tlsport et [vxmli]:debugserver.tlsport.public sont définies. (Par défaut, il est défini sur port 27668.)
- c. Dans Composer, accédez à fenêtre > Préférences puis Composer > débogage > GVP débogueur. Vérifier utiliser une connexion sécurisée pour activer la sécurité. Le paramètre de Port plate-forme doit correspondre à la configuration de MCP [sip]:transport.2.

#### Limitations

Le débogueur GVP présente les limites suivantes :

- CTI appels ne sont pas pris en charge.
- Transferts de type aveugle et de consultation ne fonctionnent pas après qu'un appel de test est effectué à l'aide du débogueur GVP. Passez à l'appel sera le bloc de transfert, mais alors il sera suspendez et pas continuer de sorte que vous devez mettre fin à l'appel ou la session de débogage manuellement.

Une solution partielle consiste à définir la propriété méthode de transfert à la passerelle (c'est-à-dire. Type de transfert = aveugle/consultation méthode = passerelle) avant de débogage. Le transfert sera continuer, mais la session de débogage et l'appel prendra fin immédiatement après. Genesys recommande que vous total de test pour les applications de transfert de provisioning de l'application dans Genesys Administrator et effectuer des appels de test directement depuis le téléphone SIP. Ces limites s'appliquent aux **exécuter Califlow** (en mode d'exécution) ainsi.